

Kód P362 – Stolní lupa LED ZD-129A



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Ideální pro inženýry, kteří si prohlížejí mikrosoučástky nebo pro lékaře nebo kosmetičky pro osvětlení nebo zvětšení.
- Integrace zvětšení a osvětlení.
- Jasně a stabilní světlo bez blikání, bez pocitu blesku, bez poškození zraku.

Specifikace:

- Napětí: 100-240, V 50 Hz
- Výkon: 15 W
- Velikost objektivu: 5 palců
- Materiál čočky: sklo
- Dioptrie: 5 D
- Světelný zdroj: 80 ks LED
- Standardní upevnění: stolní svorka
- Pouze pro vnitřní použití
- Teplota prostředí: -20 °C~40 °C
- Vlhkost: ≤95 %

Návod:

- Připněte lupu k okraji stolu nebo pracovního stolu, kde pracujete.
- Zapojte lampu a zapněte ji.
- Nasměrujte světlo na pracovní plochu nastavením lampy a jejích ramen.
- Ujistěte se, že je lampa vypnutá, když ji nepoužíváte.
- Odpojte lampu.
- Uložte lupu na bezpečném místě, pokud ji nebudete brzy znovu používat.

Pozor!

- Výrobek lze používat pouze uvnitř, nikdy venku. Za žádných okolností nevystavujte vlhkosti.
- Pokud je lampa v provozu, nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Nikdy se nedívejte do světelných zdrojů, jako jsou LED lampy nebo lasery, přes lupu. Toto může způsobit poranění oka v důsledku optické interakce.

- Nikdy nenechávejte lampu bez dozoru, když je v provozu.
- Čas od času kontrolujte lupu, zda není poškozená. Nedotýkejte se zařízení, pokud lupa vykazuje známky poškození. Vypněte prosím příslušný síťový vypínač, opatrně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odneste ji do odborné dílny.

Údržba a čištění:

- Uvolněné částice odstraňte čistým stlačeným vzduchem a poté zbývající zbytky vykartáčujte měkkým jemným kartáčem.
- Očistěte povrch hadříkem na čištění čoček nebo čistým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Pro odstranění otisků prstů a jiných zbytků tuku lze hadřík navlhčit vodou nebo roztokem na čištění čoček.
- Nepoužívejte kyseliny, alkohol nebo jiná rozpouštědla nebo drsné, chlupaté látky. Vyhněte se nadměrnému čištění a vyvíjení příliš velkého tlaku.
- Nikdy se nedotýkejte objektivu nehty nebo jinými ostrými předměty.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.